Instructions recommandées pour coller vos kits déco :

(Si vous n'avez pas de raclette utilisez une règle ou une carte)

Coller vos stickers dans une pièce à une température de 15° C minimum

1. Nettoyez et **dégraissez** la surface sur laquelle vous allez poser vos stickers avec de l'**eau savonneuse**, du **produit à vitre** et/ou de **l'alcool ménager.**

Surtout PAS de produit contenant du silicone, l'acétone ou des hydrocarbures qui rongent la colle (ex : WD40 sinon il faut ensuite tout re-nettoyer à l'eau savonneuse)

2. Raclez la feuille de stickers de **l'intérieur vers l'extérieur** pour que le stickers adhère au papier transfert (**la feuille transparente**) et décollez-la doucement.

   Si certaines parties restent collées sur la feuille blanche reposé le papier transfert et **recommencez l'étape 2**.

3. Mettez votre stickers à l'envers et **vaporiser de l'eau savonneuse** dessus
   Si vous n'avez pas de vaporisateur, trempez vos doigts dans le mélange et éclaboussez le stickers

   ATTENTION il ne faut pas inonder le stickers !!

   (L'eau savonneuse sert à pouvoir faire glisser le stickers pour le positionner correctement, s'il est trop mouillé il ne collera plus)

4. Positionnez votre stickers à l'endroit voulu. Pour le décaler ou l'incliner faites le **glisser**.

5. Raclez le papier transfert pour retirer toute l'eau, puis avec un chiffon **enlever l'excédent d'eau savonneuse**.

6. **Chauffez** le stickers avec un décapeur ou un sèche-cheveux afin d'activer rapidement l'adhésif et stabiliser la structure du film. Maintenez un **mouvement régulier** pour ne pas détériorer le film.

7. Retirer **délicatement** le papier transfert.

Note :
Pour une durée dans le temps optimal attendez au moins une semaine avant de laver votre moto.
N'hésitez pas à partager vos photos sur notre page Facebook Ride Stick et/ou sur le groupe fermé Ride Stick et n'oubliez pas de mettre un avis sur vos articles sur notre site ridestick.fr

Merci de votre achat !